

UBI

Notverkehr (Mayday)

Notalarm einleiten

Notruf: **Mayday (3x), Hier ist, {Schiffsart + Name des Schiffs in Not}(3x)**

Meldung: **Mayday, Hier ist, {Schiffsart + Name des Schiffs in Not} (3x),
Position (zu Berg, zu Tal), Art des Notfalles, erbetene Hilfe, Angaben
zur Hilfeleistung / Gefahrenabwehr, Bitte kommen**

Notalarm bestätigen

**Mayday, {Schiffsart + Name des Schiffs in Not} (3x), Name der
bestätigenden Funkstelle (3x), Erhalten Mayday**

Notmeldung weiterleiten

**Mayday Relay (3x),
Hier ist, {eigener Schiffsname od. Revierzentrale} (3x),
empfangene od. beobachtete Notmeldung, evtl. Maßnahmen, Ende**

Beenden des Notverkehrs

**Mayday, An alle Schiffsfunkstellen (3x),
Hier ist, {eigener Schiffsname od. Revierzentrale] (bis zu 3x),
Uhrzeit, Schiffsart + Name des Havaristen, Silence Fini**

Dringlichkeitsverkehr (Pan Pan)

Aussenden einer Dringlichkeitsmeldung

**Pan Pan (3x), An die Revierzentrale od. An alle Schiffsfunkstellen (bis zu 3x),
Hier ist, Schiffsart und Schiffsname (bis zu 3x), Position (zu Berg od. zu Tal),
Grund der Meldung, Art der erbetenen Hilfeleistung, Bitte kommen**

Antwort einer Revierzentrale

**Pan Pan (3x), An, Funkstelle (bis zu 3x), Hier ist, Revierzentrale (bis zu 3x),
Mögliche Hilfeleistung, Bitte kommen od. Ende**

Beenden des Dringlichkeitsverkehrs

im Binnenfunk nicht möglich

Sicherheitsverkehr (Securité)

Aussenden einer Sicherheitsmeldung

**Securité (3x), An alle Schiffsfunkstellen (bis zu 3x),
Hier ist, {Schiffsart und Schiffsname} (bis zu 3x),
Warnnachricht, Ende**

Routineverkehr (ohne Dringlichkeitszeichen)

Aussenden einer Routinemeldung

**Name der zu rufenden Funkstelle (bis zu 3x),
Hier ist, {Schiffsart und Schiffsname} (bis zu 3x),
Text und Ende, oder Text, Gesprächskanal vereinbaren Bitte kommen
Weiteres Gespräch auf Kanal 77**

(Im Binnenfunk wird nur auf Nachfrage buchstabiert.)